

### FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


### LAB SHEET PRAKTIK INSTRUMENTASI

Semester 3	PRAKTIKUM SUMMING AND DIFERENTIAL		200 menit	

 NAMA
 NIM/KELAS
 Tgl:
 Hal 1 dari 5.

 M.NURDIN PRASTYA.H
 20507334047/GK1
 20/11/2021
 Hal 1 dari 5.

# File summing



### Komponen:

- 1. MINRES1K
- 2. 741 (Op-Amp)

### Langkah Kerja:

1. Check pada properties dari tegangan sumber tegangan DC, pastikan tegangan masukan tidak bernilai 0 volt.

No.	Sumber	Tegangan
1.	Tegangan sumber Op-Amp Positif	12 volt
2.	Tegangan sumber Op-Amp Negatif	-12 volt
3.	Tegangan masukan 1	1 volt
4.	Tegangan masukan 2	1 volt

2. Amati besarnya tegangan keluaran dan isi tabel berikut.


Tegangan keluaran	-2 volt
Penguatan tegangan	2 kali

3. Buat analisis dan kesimpulan.

#### Jawab

- 1. Penguat Penjumlah atau Summing Amplifier adalah jenis lain dari konfigurasi rangkaian penguat operasional (Op-amp) yang digunakan untuk menggabungkan tegangan hadir pada dua atau lebih input menjadi tegangan output.
- 2. Rangkaian diatas ialah rangkaian inverting hal itu dapat dilihat dari outoutnya yang berpolaritas negative dan inputnya yang berpolatitas positif
- 3. Rangkaian diatas memiliki penguatan inverting 2 kali dari tegangan input
- 4. Teggangan keluaran merupakan hasil dari penjumlahan teggnagan masukan 1 dan 2

# File summing2




## Komponen:


- 1. MINRES1K
- 2. 741 (Op-Amp)

## Langkah Kerja:

1. Atur frequency, level, dan waveform menjadi square pada Frequency Generator.

2. Amati tampilan Digital Oscilloscope dan ambil screenshot.





- 3. Amati berapa volt/div parameter pada oscilloscope untuk channel A, B, C.
- 4. Hitung tegangan peak-to-peak pada channel A, B, dan C, lalu isi tabel berikut.


Channel	Volt/Div	Peak-to-peak
Channel A Input	2,3 volt/div	T.gelombang x volt/div = 2,3 div x 2 volt/div = 4,6 volt Peak-to-peak
Channel B Input	2,1 volt/div	T.gelombang x volt/div = 2,1 div x 5 volt/div = 10,5 volt Peak-to-peak
Channel C Output	2,3 volt/div	T.gelombang x volt/div = 2,3 div x 2 volt/div = 4.6 volt Peak-to-peak

4. Buat analisis dan kesimpulan.

### Jawab

- 1. Dua buah resistor yang dipasangkan parallel pada sumber negative akan membuat tegangan menjadi terbagi dua juga
- 2. Output osiloskop akan sama dengan tegangan output op amp seperti pada tabel diatas.

### File differential



# Komponen:

- 1. MINRES1K
- 2. 741 (Op-Amp)

# Langkah Kerja:

1. Check pada properties dari tegangan sumber tegangan DC, pastikan tegangan masukan tidak bernilai 0 volt.

No.	Sumber	Tegangan
1.	Tegangan sumber Op-Amp Positif	12 volt
2.	Tegangan sumber Op-Amp Negatif	-12 volt
3.	Tegangan masukan di terminal positif	2 volt
4.	Tegangan masukan di terminal negatif	1 volt

2. Amati besarnya tegangan keluaran dan isi tabel berikut.


Tegangan keluaran	1 volt
-------------------	--------

3. Buat analisis dan kesimpulan.

#### Jawab


- 1. Penguat diferensial memperkuat perbedaan tegangan pada input inverting dan non-inverting.
- 2. Penguat diferensial memperkuat perbedaan antara dua tegangan membuat jenis rangkaian Op-amp ini menjadi Subtractor/Pengurang
- 3. Hasil teggangan keluaran merupakan hasil dari pengurangan antara Tegangan masukan di terminal positif dengan Tegangan masukan di terminal negative yang hasilnya 1.
- 4. Terdapat perbedaan rasio antara kedua teggangan masukan.
- 5. Teggangan masukan walaupun berbedaa tetapi keduanya saling menguatkan.

#### File differential2



#### Langkah Kerja:

1. Atur frequency, level, dan waveform menjadi square pada Frequency Generator.



- 2. Amati tampilan Digital Oscilloscope dan ambil screenshot.
- 3. Amati berapa volt/div parameter pada oscilloscope untuk channel A, B, C.
- 4. Hitung tegangan peak-to-peak pada channel A, B, dan C, lalu isi tabel berikut.

Channel	Volt/Div	Peak-to-peak
Channel A Input	2 volt/div	T.gelombang x volt/div = 2 div x 5 volt/div = 10 volt Peak-to-peak
Channel B Input	2 volt/div	T.gelombang x volt/div = 2 div x 5 volt/div = 10 volt Peak-to-peak
Channel C Output	2 volt/div	T.gelombang x volt/div = 2 div x 10 volt/div = 20 volt Peak-to-peak

### 5. Buat analisis dan kesimpulan.

#### Jawab

- 1. Rangkaian Penguat Diferensial adalah rangkaian Op-amp yang sangat berguna dan dengan menambahkan lebih banyak resistor secara paralel dengan resistor input R1 dan R3, rangkaian yang dihasilkan dapat dibuat untuk "Tambah" atau "Kurangi" tegangan yang diterapkan pada masing-masing input.
- 2. Peak to peak chanel input A dan B memiliki nilai yang sama yaitu 10 hal itu karena tinggi gelombang nya sama yaitu 2 div
- 3. Terdapat perbedaan rasio antara kedua teggangan masukan namun keduanya saling menguatkan.